




OFYR TABL'O ACCESSORIES



OFYR TABL'O CAST IRON CASSEROLE SET



SKU
OA-TABLO-CS-SET

EAN CODE
6019914167123

NL

Deze set maakt van de OFYR Tabl'O tafelgrill een super complete set voor buitenkoken. De set bestaat uit een strak vormgegeven gietijzeren pannetje met deksel met een diameter van 21 cm, een gietijzeren grillhouder met daarop een los gietijzeren grillrooster, waarop het pannetje precies past, en 4 houten spatels om de plaat mee schoon te krabben. Met het pannetje kan boven de hete Tabl'O een veelvoud aan gerechten bereid worden. Denk bijvoorbeeld aan kaasfondue in het pannetje en tegelijkertijd groente op de plaat. De grillhouder met grill kunnen, wanneer het grillrooster wordt omgedraaid, ook gebruikt worden om kleine gerechten te grillen.

SPECIFICATIES

MATERIAAL	GIETIJZER
AFMETINGEN DEKSEL	Ø21X25X2.5 CM
AFMETINGEN PAN	Ø21X25X5.5 CM
INHOUD PAN	1.3 L
GEWICHT DEKSEL	1.8 KG
GEWICHT PAN	1.2 KG
GEWICHT GRILL + HOUDER	1 KG
TOTAAL GEWICHT	4 KG

FR

Cet ensemble de la planche de table Tabl'O, un ensemble de cuisine d'extérieur super complet. L'ensemble se compose d'une poêle en fonte lisse avec un couvercle de 21 cm de diamètre, d'un support de grill en fonte avec une grille en fonte amovible, sur laquelle la poêle s'adapte exactement, et de 4 spatules en bois pour racler la plaque. La poêle peut être utilisée pour préparer une multitude de plats au-dessus du Tabl'O chaud. Pensez par exemple à une fondue au fromage dans la poêle et en même temps à des légumes dans l'assiette. Le support de la grille peut également être utilisé pour griller de petits plats lorsque la grille est retournée.

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAU	FONTE
DIMENSIONS COUVERCLE	Ø21X25X2.5 CM
DIMENSIONS CASSEROLE	Ø21X25X5.5 CM
CONTENU PAN	1.3 L
POIDS COUVERCLE	1.8 KG
POIDS CASSEROLE	1.2 KG
POIDS GRILLE + TRÉPIED	1 KG
POIDS BOÎTE	4 KG



KEUZEWIJZER

- De grill en het pannetje zijn van gietijzer gemaakt. Eenvoudig schoon te maken met sopje, goed afdrogen en nadien weer oliën ter bescherming
- Niet geschikt voor de vaatwasser
- Alleen voor gebruik op de Tabl'O of een OFYR kooktoestel
- Pannetje en grill worden erg warm: gebruik steeds een handschoen om het deksel of het pannetje op te tillen

COMMENT CHOISIR

- La grille et la casserole sont en fonte. Faciles à nettoyer avec de l'eau savonneuse, à bien sécher et à huiler de nouveau pour la protection
- Lavage à la main uniquement
- A utiliser uniquement sur l'OFYR Tabl'O ou un modèle OFYR
- La casserole et la grille deviennent très chaudes : utilisez toujours un gant pour soulever le couvercle ou la casserole